

如果您的联想笔记本电脑无法开机，可以尝试以下步骤解决问题：

- 1、检查电源插头是否接好，电源线是否损坏。
- 2、检查电源指示灯是否亮起。如果没有亮起，可能是电池电量低或者电源适配器损坏。
- 3、尝试拔出电池，然后再插回去，再按下电源键。

如果以上步骤都没有帮助，可以尝试进入 BIOS 设置，看看是否有异常。按住电脑上的“F2”或“Del”键进入 BIOS 设置。

如果以上步骤都无法解决问题，建议您联系联想客服或者到联想授权维修点进行维修。